

## Legionella, prøvetaking

### Vannprøve



- La termostat stå på "dusj temperatur" (blandet varmt og kaldt vann)



- Ikke la vannet renne før prøvetaking
- Fyll flasken (ikke helt full, stopp der flasken blir smalere)
- Ikke berør kork eller flaske innvendig

### Svaberprøve (ev. svaberprøve tas etter vannprøven)



- Skru av dusjehodet
- Svaberen strykes over de indre flatene



- For fastmontert dusj: Prøven tas fra den delen som vender ned

### Forsendelse/levering av prøve



- Prøver er ferskvare!
- Ta ut prøver så kort tid som mulig før innsending/levering av prøver
- Prøven sendes "ekspress over natten" eller leveres laboratoriet
- Oppbevar prøvene i kjøleskaptemperatur
- Tid fra prøvetaking til analyse må ikke overstige 48 timer, ideelt 24 timer
- Merk flaskene og fyll ut bestillingsskjema
- Legg ved **fryst** kjølelement