

Legionella, prøvetaking

Vannprøve



- La termostat stå på ”dusj temperatur” (blandet varmt og kaldt vann)



- Ikke la vannet renne før prøvetaking
- Fyll flasken
- Ikke berør kork eller flaske innvendig

Svaberprøve (ved ev. svaberprøve så tas den alltid etter vannprøven)



- Skru av dusjehodet
- Svaberen strykes over de indre flatene



- For fastmontert dusj: Prøven tas fra den delen som vender ned

Forsendelse/levering av prøven

- Prøver er ferskvare!
- Prøven sendes ”ekspres over natten” eller leveres laboratoriet
- Tid fra prøvetaking til analyse må ikke overstige 48 timer (ideelt 24 timer)
- Legg ved **fryst** kjølelement sammen med prøven