

Drikkevann, prøvetaking



Hygiene

- Vask hendene før prøvetaking!
- Ikke berør flaske eller kork innvendig
- Ikke legg korken med åpningen ned mot underlag
- Unngå kontakt mellom flaske og kranåpning



Prøve fra kran

- Skru av filter/sil
- Kranåpningen desinfiseres, brennes av med lighter eller fyrstikk ev. tørkes av med steril våtserviett
- La vannet renne i minimum 3 minutter
- Fyll flasken (ikke helt full, stopp der flasken blir smalere)



Prøve fra brønn

- Dypp prøveflasken under vannspeilet og fyll flasken (ikke helt full, stopp der flasken blir smalere)



Forsendelse/levering av prøve

- Prøver er ferskvare!
- Ta ut prøve så kort tid som mulig før innsending/levering av prøver
- Prøver sendes «ekspres over natten» eller leveres laboratoriet
- Oppbevar prøven i kjøleskaptemperatur
- Tid fra prøvetaking til analyse må ikke overstige 24 timer
- Merk flaskene og fyll ut bestillingsskjema
- Legg ved **fryst** kjøleelement